

# Instrukcja ustawiania kodu w kłódce szyfrowej

Kłódka jest fabrycznie ustawiona na domyślny kod: **0000**

## Jak otworzyć kłódkę po raz pierwszy?

1. Ustaw cyfry na kodzie **0000**.
  2. Pociągnij pałąk do góry – kłódka otworzy się.
- 

## Jak ustawić własny kod?

1. Otwórz kłódkę przy użyciu aktualnego kodu.
2. Obróć pałąk o 90° lub 180° (w zależności od modelu).
3. Wciśnij pałąk w dół do pozycji programowania.
4. Ustaw nowy 4-cyfrowy kod według własnego wyboru.
5. Zwolnij pałąk i ustaw go z powrotem w normalnej pozycji.
6. Zamknij kłódkę i przestaw cyfry.

Nowy kod został zapisany.

---

## Jak zresetować kod?

Aby zmienić kod na nowy:

1. Otwórz kłódkę aktualnym kodem.
  2. Ponownie wykonaj procedurę ustawiania:
    1. obróć pałąk,
    2. wciśnij go,
    3. ustaw nową kombinację cyfr.
  3. Zwolnij pałąk i zamknij kłódkę.
- 

## Ważne informacje

- Przed zamknięciem kłódki upewnij się, że nowy kod działa poprawnie.
- Zaleca się zapisanie kodu w bezpiecznym miejscu.
- W przypadku zapomnienia kodu nie ma możliwości otwarcia kłódki bez znajomości ustawionej kombinacji.
- Nie używaj siły podczas zmiany szyfru – mechanizm działa lekko i płynnie.